



# COB Industriestrahler

## Produkt Handbuch

lichtline GmbH  
Dieselstr. 15  
D - 95448 Bayreuth  
fon +49(0)921 / 5 07 37 89 - 10  
fax +49(0)921 / 5 07 37 89 - 29  
info@lichtline.com  
www.lichtline.com

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Produktes diese Anleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie das Produkt auf Schäden. Bei Beschädigung darf das Produkt nicht angeschlossen werden. Achten sie darauf, dass dieses Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangen kann. Nach Ende der Lebensdauer ist das Produkt fachgerecht zu entsorgen. Elektronische Bauteile müssen dem Sondermüll zugeführt werden!  
Dieses Produkt wurde nach den anerkannten Regeln der Technik entwickelt und gefertigt. Sie sind verpflichtet, es nach den einschlägigen Bestimmungen zu installieren bzw. durch eine Elektrofachkraft installieren zu lassen. Hinweise aus der Anleitung müssen bei der Installation und dem Betrieb beachtet werden. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

### Die Verpackung enthält

LED Leuchte

### Urheberrecht

Der Inhalt dieses Handbuches ist urheberrechtlich geschützt. Jede gewerbliche Nutzung seines Inhalts durch eine Organisation oder natürliche Person ist ohne Zustimmung von Lichtline GmbH strengstens verboten.

### Haftungsausschluss

1. Die Lichtline GmbH übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die infolge der Lieferung von Rohmaterial oder des Betriebs oder der Verwendung dieses Produktes entstehen.
2. Im Hinblick auf die ständige Verbesserung des Produktes behält sich die Lichtline GmbH das Recht vor, seine Produktspezifikation zu ändern. Es erfolgt keine vorherige Mitteilung, wenn derartige Änderungen dieses Dokuments vorgenommen werden.
3. Dieses Dokument kann Fehler oder Unvollständigkeiten technischer oder redaktioneller Art enthalten. Die Lichtline GmbH überarbeitet den Inhalt dieses Dokuments regelmäßig und nimmt entsprechend Korrekturen vor. Derartige Änderungen werden vorher nicht angekündigt.

### Gewährleistung


Eine Gewährleistung erfolgt ausschließlich auf Basis der jeweils gültigen Fassung der AGB der Lichtline GmbH.

Betreiben und Bewahren Sie das Arbeitslicht bei Umgebungstemperaturen zwischen -25°C und 35°C.

## Wichtige Hinweise:

- Vor Inbetriebnahme prüfen, ob alle Verschraubungen mit dem angegebenen Drehmoment von 0,8 Nm angezogen sind
- Der Strahler darf nicht ohne korrekt eingesetztes Sicherheitsglas betrieben werden (Mögliche Beschädigung der LED)
- Schützen Sie das Netzkabel vor Berührungen mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder heißen Oberflächen
- Wenn die LED-Leuchte kaputt ist, muss die LED-Leuchte entsorgt werden
- Schauen Sie nicht direkt in die LED-Leuchte
- Bewahren Sie die LED-Leuchte in der Originalverpackung und fern von Feuchtigkeit auf
- LED-Leuchte für Kinder unzugänglich lagern oder montieren

## Technische Daten:

Typ		Bemerkung
4500XX061201	10W	Stromversorgung:100-240V ~50/60Hz Leitung:H05RN-F 3G1.0-1.5mm, H07RN-F 3G1.0-1.5mm Spritzwasserschutz:IP 65
4500XX061202	20W	
4500XX061203	30W	
4500XX061205	50W	
4500XX061208	80W	
4500XX061215	150W	
Bei DC Geräten: braun (+), blau (-)		Verwaltungszeichen: 



Leuchten geeignet zur direkten Montage auf entflammaren Oberflächen



### Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht im Hausmüll

Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und der Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle der Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne des Nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchführt.

Nicht betroffen sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Sicherheitsabstand zwischen Strahler und beleuchtetem Objekt:  
mindestens 0,3m



Jede gebrochene Scheibe muss umgehend ersetzt werden

**ACHTUNG! - KEINE Lösungsmittel** zur Reinigung des Arbeitslichts verwenden. Glas mit einem Haushaltsglasreiniger reinigen und dann mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch abwischen. Vor Verwendung gründlich trocknen.  
Bewahren Sie das Arbeitslicht nur an einem trockenen, sauberen Ort auf.

### **Führen Sie vor jeder Verwendung eine Sichtprüfung durch**

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile kaputt oder beschädigt sind. Ziehen Sie es sofort aus dem Verkehr, wenn das Licht nicht normal funktioniert oder in irgendeiner Art und Weise beschädigt ist.

Das Produkt muss VOR DER VERWENDUNG aufgeladen werden.


### **Montage**

1. Der elektrische Anschluss darf nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden. Diese muss mit den Eigenschaften der Leuchte und den Anschlussbedingungen vertraut sein.
2. Nicht auf einer Oberfläche montieren, die anfällig für Erschütterungen ist
3. Montage: Der Strahler wird mit dem Befestigungsbügel an der Wand fixiert (siehe Abb. 1)
4. Markieren Sie die Bohrung für den Befestigungsbügel an der Wand und bohren Sie ein Loch an der markierten Stelle. Montieren Sie den Befestigungsbügel mit geeigneten Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand (siehe Abb. 2).
5. Öffnen Sie den Deckel der Anschlussdose und entfernen Sie die Kontermutter der wasserdichten Kabeldurchführung (siehe Abb. 3)
6. Führen Sie das Netzkabel durch die Kabeldurchführung in die Anschlussdose ein und fixieren Sie es mit der Kontermutter
7. Schließen Sie das Netzkabel an (siehe Abb. 4)
8. Schließen Sie den Deckel der Anschlussdose und ziehen Sie die Schrauben fest. Achten Sie auf den richtigen Sitz der Gummidichtung am Deckelrand.


9. Montieren Sie die Leuchte am Befestigungsbügel an der Wand. Bringen Sie die Leuchte nun in die gewünschte Position und ziehen Sie die Schrauben fest (siehe Abb. 5).




1




2



3



4



5

